



БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET



Чайник електричний

ELECTRIC KETTLE

BT-3111



UNIQUE DESIGN

Шановні клієнти!

Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо у вас виникнуть проблеми або запитання під час використання цього продукту.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути можливої небезпеки.

Якщо чайник переповнений, окріп може виплеснутися.

Чайник можна використовувати лише з підставкою, що входить до комплекту постачання.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм.

Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старше 8 років і не перебувають під наглядом.

Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років місці.

Цей прилад призначений для використання в побуті.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Не наповнюйте чайник водою менше позначки «MIN» або більше позначки "MAX".
- Підключіть вилку до джерела живлення за допомогою заземлюючого дроту.
- Поставте чайник на базовий блок і натисніть перемикач «Увімк.», індикатор загориться.
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, а індикатор погасне.
- Якщо вам потрібно повторно нагріти воду після того, як вона закипіла, увімкніть її через 30–60 секунд.
- Джерело живлення повинно мати дріт заземлення. Не використовуйте ту саму розетку з іншими електроприладами.
- Не занурюйте чайник у воду, протирайте лише ганчіркою, регулярно чистіть внутрішню поверхню.
- Не ставте чайник біля джерел високих температур.
- Ставте чайник лише на окрему підставку.
- Не кип'ятіть жодну іншу рідину, окрім води.
- Закрийте верхню кришку, не рухайте чайник, коли вода закипить.
- Не наповнюйте водою більше позначки "MAX".
- Відключайте чайник від мережі, коли не користуєтесь ним.
- Уникайте пошкоджень шнура живлення.
- Не торкайтеся корпусу під час роботи чайника.
- Чайник не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу відповідальною особою для їх безпеки.
- Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з чайником.
- Пошкоджений шнур живлення має бути замінений нашим сервісним центром або іншим кваліфікованим спеціалістом.

ОПИС ПРИСТРОЮ



1. Кришка.
2. Вихід води.
3. База живлення.
4. Корпус із боросилікатного скла.
5. Ручка з протиопіковим покриттям.
6. Пусковий перемикач.

ОСОБЛИВОСТІ

Наш бездротовий автоматичний електричний чайник з елегантним дизайном має основу, що обертається на 360°, захист від опіків, автоматичний вимикач, кришку, що зсувається, і віконце для накипу, що робить його хорошим вибором для домашнього та офісного використання.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

1. Наповніть чайник 200 мл харчового оцту і 400 мл води, увімкніть до кипіння, злийте воду і протріть всередині м'якою чистою тканиною.
2. Очистіть зовнішню частину чайника та базовий блок м'якою вологою тканиною, а потім протріть сухою тканиною. Не використовуйте абразивні матеріали.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

У разі виникнення проблем із роботою пристрою:

1. Перевірте джерело живлення, якщо його підключено.
2. Перевірте, чи натиснуто перемикач «Увімк.».

Якщо проблема все ще існує, зверніться до наших відділень технічного обслуговування або до дистриб'юторів. Не розбирайте виріб самостійно!

Якщо шнур живлення пошкоджено, зверніться до кваліфікованого персоналу для заміни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	BT-3111
Номинальна потужність:	2400 Вт
Номинальна напруга:	220 В ~, 50–60Гц
Номинальний об'єм:	1,8 л

