



БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET



Міксер ручний

HAND MIXER

BT-6629



UNIQUE
DESIGN

Прочитайте та збережіть ці важливі інструкції!

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ

Перед використанням прочитайте цей посібник і збережіть його для використання в майбутньому.

Перед першим увімкненням переконайтесь, що напруга, зазначена на паспортній таблиці пристрою, відповідає напрузі мережі у вашому домі.

Тільки для домашнього використання. Не використовуйте для інших цілей.


Не торкайтесь рукою або будь-якими іншими предметами обертових збивачів!

Не використовуйте збивачки для змішування твердих інгредієнтів, таких як заморожене масло. Змішування важких інгредієнтів може призвести до пошкодження двигуна.

Ніколи не мийте міксер у воді, якщо міксер занурився або пролили, негайно відключіть його від мережі, повністю висушіть і дайте перевірити в сервісному центрі.

Перш ніж вимкнути прилад, переконайтесь, що перемикач швидкостей знаходитьться в положенні «0». Не тягніть за шнур, а лише за вилку.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧАСТИН



(A) Викидач і селектор швидкості

(B) Змішувач

(C) Збивачки

(D) Гачки для тіста

(E) Кнопка звільнення збивачів або гачків

(F) Кнопка «Турбо»

ВИКОРИСТАННЯ МІКСЕРА

- Проштовхніть збивачки в щілини, злегка повертуючи до фіксації в належному положенні.
- Занурте збивачки в суміш продуктів.
- Увімкніть змішувач в розетку.
- Перемістіть перемикач швидкості на бажану швидкість.
- Коли буде досягнута бажана консистенція, посуньте перемикач швидкості в положення «0». Зачекайте, поки збивач зупиниться, і вимкніть міксер.
- Натисніть кнопку вивільнення збивачки та вийміть збивачки.
- Щоб уникнути розбризкування, перед використанням приладу вставте всередину суміші лопатки або гачки для тіста.

Примітка: Встановіть швидкість залежно від типу іжі. Завжди починайте працювати з низької швидкості, а потім поступово збільшуйте її. Оскільки суміш під час обробки стає густішою, збільшити потужність шляхом перемикання навищу швидкість.

Увага: вставляючи гачки для тіста, пам'ятайте, що стрижень із великою шайбою слід вставляти в правий отвір, а гачок із малою шайбою – у лівий. Це потрібно для уникнення ризику розсипання інгредієнтів через край посуду/ємності.

ПОСІБНИК ЗМІШУВАННЯ

Швидкість	Опис
1	Це хороша початкова швидкість для змішування сухих продуктів
2	Найкраща швидкість для початку змішування рідких інгредієнтів, заправки для салату
3	Для приготування тістечок, печива та хліба
4	Для збивання масла та цукру, збивання сиріх цукерок, десертів тощо
5	Для збивання яєць, приготування глазурі, збивання картоплі. Збиті вершки. тощо

Інструкції з приготування

Тісто	Ємність	Тривалість
Дріжджове тісто	Максимум 500 г борошна	5 хвилин
Збивачки	Ємність	Тривалість
Тісто для вафель, млинців та ін	Приблизно 750 г	3 хвилини
Рідкі соуси, креми та супи	Приблизно 750 г	3 хвилини
Майонез	Максимум 3 яєчних жовтки	5 хвилин
Картопляне пюре	Максимум 750 г	3 хвилини
Збиті вершки	Максимум 500 г	5 хвилин
Збиті білки	Максимум 3 яєчних білків	3 хвилини
Суміш для торта	Приблизно 750 г	3 хвилини

Щоб запобігти перегріву двигуна, не працюйте безперервно довше 10 хвилин і обов'язково зупиняйте міксер менш ніж на 10 хвилин, даючи йому охолонути до кімнатної температури.

ЧИСТОТА ТА ДОГЛЯД

Перед чищенням завжди від'єднуйте пристрій від джерела живлення.

Вимийте збивачки теплою водою з милом, а потім висушіть.

Очищайте корпус вологою ганчіркою та ніколи не мийте та не проливайте міксер водою.

Не використовуйте абразивні засоби для чищення, металеві щітки та губки, органічні розчинники та агресивні рідини.

Щиро дякуємо за використання нашого ручного міксерса.